

Instructies firmware-update OYO e-reader

- **Indien u WiFi heeft.**

INSTELLINGEN > GEAVANCEERDE INSTELLINGEN > SOFTWARE UPDATE.

Sluit de OYO aan op het stroomnetwerk tijdens deze procedure. De update neemt ongeveer 30 minuten in beslag, afhankelijk van uw internetsnelheid.

Heeft u een SD-kaart, haal deze dan tijdens de update uit de OYO.

- **Indien u geen WiFi heeft**

DOWNLOADEN FIRMWARE

1. Download het nieuwste bestand met de firmware-update. U vindt de link naar dit bestand op www.oyo.nl, onder de kop 'Ondersteuning'. Het nieuwste firmware-bestand is r4758.

2. Het is een .rar bestand: pak dit bestand uit op de PC. (In een rar bestand worden een aantal bestanden gecompriemd. U kunt dit bijvoorbeeld met het programma winrar uitpakken.)

3. Als het bestand is uitgepakt, wordt de map 'qduitiil' zichtbaar.

4. Sluit uw OYO aan op de PC met een usb-kabel (kijk onder 'zet de software op een micro sd-kaart' wanneer u geen usb-kabel heeft). Op de OYO komt een venster met de volgende tekst: 'Massaopslag activeren?' Druk op het vinkje. Op uw PC verschijnt nu een nieuw venster.

5. Klik op: 'Map openen en bestanden weergeven'.

6. U kunt de map 'qduitiil' (zie stap drie) nu slepen naar de map: 'Firmware.'

INSTALLEER DE SOFTWARE OP DE OYO

7. Zorg ervoor dat de OYO is aangesloten op het stroomnetwerk (bij een te lege batterij kan de update mislukken).

8. Zet de OYO nu eerst uit (kies hiervoor Afsluiten, dus niet op Standby) met de AAN-UIT toets (houd deze ca. 2 sec. ingedrukt).

9. Vervolgens drukt u tegelijkertijd de toetsen [VORIGE] en [VOLGENDE] in, samen met de 'AAN-UIT'- toets en houd deze combinatie ca. 10 sec. ingedrukt. In uw scherm verschijnt: Update OS. De

nieuwe firmware wordt nu geïnstalleerd.

10. Volg de aanwijzingen op het scherm. De OYO is na ongeveer 5 minuten klaar met updaten.

ZET DE SOFTWARE OP EEN MICRO SD-KAART

Zet de gehele map 'qdutil' op een micro SD-kaart.

Duw de Micro SD-kaart nu in de sleuf, aan de onderkant van de OYO. Vervolgens drukt u tegelijkertijd de toetsen [VORIGE] en [VOLGENDE] in, samen met de 'AAN-UIT'- toets en houd deze combinatie ca. 10 sec. ingedrukt. In uw scherm verschijnt: Update OS. De nieuwe firmware wordt nu geïnstalleerd. Volg de aanwijzingen op het scherm. Dit kan ongeveer 5 minuten duren.

Let op: dit werkt alleen met een Micro SDHC-kaart.